

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE PLISE ZAVES

Vse plise zaves na oknu redno presesajte. Obrišite jih z vlažno krpo.
 Za generalno čiščenje sledite spodnjim navodilom.

POZOR – zatemnilna platna niso primerna za pranje!

PRIPRAVA

1. Plise zaveso zložite



2. Odstranite vijake ali zaveso snemite iz klik nosilcev



3. Pripravite blago milnico max 30°C



PRANJE


4. Rahlo razprto namakajte do 15 minut



5. Razprite zaveso in jo rahlo vrtite po milnici




6. Sperite s čisto vodo




SUŠENJE

7. Zložite plise zaveso, da jo ožamete



8. Mokro pritrdite nazaj na okno



9. Sušite zloženo do 12 ur.

